

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

ZAMEK ROXI-N NFC

009.000.251-2

1 Informacje ogólne

Dziękujemy za zakup zamka elektronicznego ROXI-N NFC.

ROXI-N NFC jest zamkiem bezbaterijnym. Oznacza to, że nie wymaga montażu, ładowania ani okresowej wymiany baterii. Energia potrzebna do komunikacji i obsługi zamka jest przekazywana ze smartphona za pośrednictwem technologii NFC.

Do prawidłowej obsługi zamka wymagany jest smartphona:

- > z systemem Android,
- > wyposażony w moduł NFC,
- > z włączoną funkcją NFC,
- > z zainstalowaną aplikacją Hakner NFC.

Przed pierwszym użyciem przygotuj:

- > smartphona z systemem Android i modułem NFC,
- > zainstalowaną aplikację Hakner NFC,
- > aktywną funkcję NFC w telefonie,
- > prawidłowo zamontowany zamek ROXI-N NFC,
- > klucz Master dostarczony wraz z zamkiem.

Aplikacja do zamka
Hakner NFC dla Androida



2 Instalacja aplikacji Hakner NFC

1. Otwórz sklep Google Play.
2. Wyszukaj aplikację Hakner NFC.
3. Pobierz i zainstaluj aplikację.
4. Uruchom aplikację.
5. Zaakceptuj wymagane uprawnienia.
6. Sprawdź, czy funkcja NFC jest aktywna w ustawieniach telefonu.

UWAGA:

Telefon musi być wyposażony w sprawny moduł NFC.
Bez aktywnej funkcji NFC zamek nie będzie mógł zostać zasilony ani obsługiwany.

3 Zmiana kodu PIN

Fabryczny kod PIN aplikacji to:

123456

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę kodu PIN
przed rozpoczęciem użytkowania zamka.

Aby zmienić kod PIN:

1. Uruchom aplikację Hakner NFC.
2. Naciśnij ikonę ustawień znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.
3. Wybierz opcję „Zmień PIN”.
4. Wprowadź fabryczny kod PIN: 123456.
5. Wprowadź nowy kod PIN.
6. Zatwierdź zmianę przyciskiem „OK”.

Ważne:

Zapamiętaj nowy kod PIN i nie udostępniaj go osobom nieupoważnionym.

4 Dodawanie zamka do aplikacji

Przed pierwszym użyciem należy dodać zamek do aplikacji Hakner NFC.

Aby dodać zamek:

1. Uruchom aplikację Hakner NFC.
2. Wybierz opcję dodania nowego zamka.
3. Zbliź telefon do przedniej części zamka.
4. Przytrzymaj telefon nieruchomo w pobliżu zamka.
5. Nie odsuwaj telefonu do momentu zakończenia komunikacji.
6. Po prawidłowym zakończeniu operacji zamek zostanie dodany do aplikacji.

WSKAZÓWKA:

Położenie anteny NFC różni się w zależności od modelu telefonu.
W razie braku komunikacji należy delikatnie przesunąć telefon po powierzchni zamka.

5 Zamykanie zamka

Aby zamknąć zamek:

1. Uruchom aplikację Hakner NFC.
2. Zamknij drzwiczki szafki.
3. Ustaw pokrętko mechanizmu zamka w pozycji zamykania, zgodnie z kierunkiem jego pracy.
4. W aplikacji wybierz zamek, który ma zostać zamknięty.
5. Zbliź telefon do przedniej części zamka.
6. Przytrzymaj telefon nieruchomo przez kilka sekund.
7. Poczekaj na zakończenie komunikacji.
8. Sprawdź, czy mechanizm i rygiel zostały prawidłowo zablokowane.

UWAGA:

Nie odsuwaj telefonu w trakcie wykonywania operacji.

6 Otwieranie zamka

Aby otworzyć zamek:

1. Uruchom aplikację Hakner NFC.
2. Wybierz z listy zamek, który ma zostać otwarty.
3. Zbliź telefon do przedniej części zamka.
4. Przytrzymaj telefon nieruchomo przez kilka sekund.
5. Po prawidłowej komunikacji zamek odblokuje mechanizm.
6. Obróć pokrętło i otwórz drzwiczki szafki.

7 Zarządzanie zamkiem w aplikacji

Za pomocą aplikacji Hakner NFC można wykonywać funkcje dostępne dla modelu ROXI-N NFC, w szczególności:

- dodawanie zamka do aplikacji,
- usuwanie zamka z aplikacji,
- zmianę kodu PIN.

Zakres funkcji może się zmieniać w zależności od aktualnej wersji aplikacji.

8 Usuwanie zamka z aplikacji

Aby usunąć zamek:

1. Uruchom aplikację Hakner NFC.
2. Naciśnij ikonę ustawień w prawym górnym rogu.
3. Wybierz opcję „Usuń zamek”.
4. Wprowadź aktualny kod PIN.
5. Zatwierdź operację przyciskiem „OK”.
6. Zamek zostanie usunięty z aplikacji w telefonie.

UWAGA:

Po usunięciu zamka ponowne korzystanie z niego może wymagać jego ponownego dodania do aplikacji.

9 Ważne wskazówki dotyczące obsługi

- Podczas komunikacji trzymaj telefon możliwie blisko środkowej części zamka.
- Nie odsuwaj telefonu do momentu zakończenia operacji.
- Nie wykonuj gwałtownych ruchów telefonem.
- Etui zawierające elementy metalowe może ograniczać działanie NFC.
- W przypadku problemów zdejmij etui i ponów próbę.
- Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona.
- Położenie anteny NFC zależy od modelu telefonu.
- W razie potrzeby przyłóż górną, środkową lub dolną część telefonu do zamka.
- Zamek przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy samodzielnie ingerować w konstrukcję zamka.

10 Awaryjne otwieranie zamka

W przypadku braku możliwości otwarcia zamka za pomocą telefonu można użyć dostarczonego klucza Master.

Aby awaryjnie otworzyć zamek:

1. Odkręć dwie śruby znajdujące się w dolnej części obudowy zamka.
2. Ostrożnie zdejmij dolną pokrywę.
3. Pod pokrywą znajduje się otwór przeznaczony do użycia klucza mechanicznego.
4. Włóż klucz Master dostarczony wraz z zamkiem.
5. Otwórz mechanizm zamka.
6. Po zakończeniu operacji ponownie zamontuj pokrywę i dokręć śruby.

WAŻNE:

Klucz Master należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych. Klucz Master nie resetuje ustawień, jedynie otwiera zamek!

11 Rozwiązywanie problemów

Telefon nie wykrywa zamka

Sprawdź, czy:

- funkcja NFC jest włączona,
- telefon obsługuje technologię NFC,
- korzystasz z aplikacji Hakner NFC,
- aplikacja jest uruchomiona,
- telefon znajduje się odpowiednio blisko zamka,
- etui telefonu nie zawiera elementów metalowych.

Spróbuj również:

- zdjąć etui,
- przyłożyć inną część telefonu do zamka,
- przytrzymać telefon nieruchomo przez kilka sekund,
- ponownie uruchomić aplikację.

Zamek nie otwiera się

- Upewnij się, że wybrano właściwy zamek w aplikacji.
- Sprawdź, czy NFC jest aktywne.
- Przytrzymaj telefon dłużej przy powierzchni zamka.
- Nie poruszaj telefonem podczas komunikacji.
- Zdejmij etui telefonu.
- Spróbuj zmienić miejsce przyłożenia telefonu.

Jeżeli problem nadal występuje, użyj klucza Master zgodnie z procedurą awaryjnego otwierania.

Komunikacja zostaje przerwana

- Nie odsuwaj telefonu podczas operacji.
- Przyłóż telefon ponownie.
- Trzymaj urządzenie nieruchomo.
- Zamknij i ponownie uruchom aplikację.
- Sprawdź, czy inne aplikacje nie korzystają jednocześnie z funkcji NFC.

Najważniejsze informacje

- Zamek ROXI-N NFC nie wymaga baterii.
- Energia potrzebna do działania przekazywana jest ze smartphone poprzez NFC.
- Funkcja NFC w telefonie musi być aktywna.
- Do obsługi wymagana jest aplikacja Hakner NFC.
- Zamek należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy demontować zamka ani ingerować w jego konstrukcję.
- Produkt przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Klucz Master należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.