

MODE D'EMPLOI – FR

SERRURE ROXI-N NFC

009.000.251-2

1 Informations générales

Merci d'avoir acheté la serrure électronique ROXI-N NFC.

La ROXI-N NFC est une serrure sans batterie. Cela signifie qu'elle ne nécessite ni installation, ni recharge, ni remplacement périodique des piles. L'énergie nécessaire à la communication et au fonctionnement de la serrure est transmise depuis le smartphone via la technologie NFC.

Pour le bon fonctionnement de la serrure

- > avec système Android,
- > équipé d'un module NFC,
- > avec la fonction NFC activée,
- > avec l'application Hakner NFC installée.

Avant la première utilisation, préparez :

- > un smartphone Android avec module NFC,
- > l'application Hakner NFC installée,
- > la fonction NFC activée sur le téléphone,
- > la serrure ROXI-N NFC correctement installée,
- > la clé Master fournie avec la serrure.

Application pour la serrure
Hakner NFC pour Android



2 Installation de l'application Hakner NFC

1. Ouvrez le Google Play Store.
2. Recherchez l'application Hakner NFC.
3. Téléchargez et installez l'application.
4. Lancez l'application.
5. Accordez les autorisations requises.
6. Vérifiez que la fonction NFC est activée dans les paramètres du téléphone.

REMARQUE :

Le téléphone doit être équipé d'un module NFC fonctionnel.
Sans la fonction NFC activée, la serrure ne pourra pas être alimentée ni utilisée.

3 Modification du code PIN

Le code PIN d'usine de l'application est:

123456

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de modifier le code PIN avant la première utilisation de la serrure.

Modifier le code PIN:

1. Lancez l'application Hakner NFC.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres située dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Sélectionnez l'option « Changer le PIN ».
4. Saisissez le code PIN d'usine : 123456.
5. Entrez le nouveau code PIN.
6. Confirmez la modification en appuyant sur « OK ».

Important:

Mémo-risez le nouveau code PIN et ne le communi-quez pas à des personnes non autorisées.

4 Ajout de la serrure à l'application

Avant la première utilisation, il est nécessaire d'ajouter la serrure à l'application Hakner NFC.

Pour ajouter la serrure :

1. Lancez l'application Hakner NFC.
2. Sélectionnez l'option d'ajout d'une nouvelle serrure.
3. Approchez le téléphone de la partie avant de la serrure.
4. Maintenez le téléphone immobile à proximité de la serrure.
5. Ne retirez pas le téléphone avant la fin de la communication.
6. Une fois l'opération correctement terminée, la serrure sera ajoutée à l'application.

CONSEIL:

La position de l'antenne NFC varie selon le modèle de téléphone. En cas d'absence de communication, déplacez délicatement le téléphone sur la surface de la serrure.

5 Fermeture de la serrure

Fermeture de la serrure:

1. Lancez l'application Hakner NFC.
2. Fermez la porte du casier.
3. Placez le bouton rotatif du mécanisme de la serrure en position de fermeture, dans le sens de fonctionnement.
4. Dans l'application, sélectionnez la serrure à fermer.
5. Approchez le téléphone de la partie avant de la serrure.
6. Maintenez le téléphone immobile pendant quelques secondes.
7. Attendez la fin de la communication.
8. Vérifiez que le mécanisme et le pêne sont correctement verrouillés.

ATTENTION :

Ne retirez pas le téléphone pendant l'exécution de l'opération.

6 Ouverture de la serrure

Ouverture de la serrure:

1. Lancez l'application Hakner NFC.
2. Sélectionnez dans la liste la serrure à ouvrir.
3. Approchez le téléphone de la partie avant de la serrure.
4. Maintenez le téléphone immobile pendant quelques secondes.
5. Après une communication réussie, la serrure déverrouille le mécanisme.
6. Tournez le bouton et ouvrez la porte du casier.

7 Gestion de la serrure dans l'application

À l'aide de l'application Hakner NFC, il est possible d'utiliser les fonctions disponibles pour le modèle ROXI-N NFC, notamment:

- ajout de la serrure à l'application,
- suppression de la serrure de l'application,
- modification du code PIN.

L'étendue des fonctionnalités peut varier en fonction de la version actuelle de l'application.

8 Suppression de la serrure de l'application

Suppression de la serrure de l'application:

1. Lancez l'application Hakner NFC.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres en haut à droite.
3. Sélectionnez l'option « Supprimer la serrure ».
4. Saisissez le code PIN actuel.
5. Validez l'opération en appuyant sur « OK ».
6. La serrure sera supprimée de l'application sur le téléphone.

REMARQUE:

Après la suppression de la serrure, son utilisation ultérieure peut nécessiter de l'ajouter à nouveau dans l'application.

9 Conseils importants d'utilisation

- Pendant la communication, maintenez le téléphone aussi près que possible de la partie centrale de la serrure.
- Ne retirez pas le téléphone avant la fin de l'opération.
- Évitez les mouvements brusques avec le téléphone.
- Les étuis contenant des éléments métalliques peuvent limiter le fonctionnement du NFC.
- En cas de problème, retirez l'étui et réessayez.
- Vérifiez que la fonction NFC est activée.
- La position de l'antenne NFC dépend du modèle de téléphone.
- Si nécessaire, placez la partie supérieure, centrale ou inférieure du téléphone contre la serrure.
- La serrure est destinée à un usage en intérieur uniquement.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la serrure vous-même.

10 Ouverture d'urgence de la serrure

En cas d'impossibilité d'ouvrir la serrure avec le téléphone, il est possible d'utiliser la clé Master fournie.

Ouverture d'urgence de la serrure:

1. Dévissez les deux vis situées dans la partie inférieure du boîtier de la serrure.
2. Retirez délicatement le couvercle inférieur.
3. Sous le couvercle se trouve un orifice destiné à l'utilisation de la clé mécanique.
4. Insérez la clé Master fournie avec la serrure.
5. Ouvrez le mécanisme de la serrure.
6. Une fois l'opération terminée, remettez le couvercle en place et revissez les vis.

IMPORTANT:

La clé Master doit être conservée dans un endroit sûr, inaccessible aux personnes non autorisées. La clé Master ne réinitialise pas les paramètres, elle permet uniquement d'ouvrir la serrure.

11 Dépannage

Le téléphone ne détecte pas la serrure

Vérifiez si:

- la fonction NFC est activée,
- le téléphone prend en charge la technologie NFC,
- vous utilisez l'application Hakner NFC,
- l'application est ouverte,
- le téléphone est suffisamment proche de la serrure,
- l'étui du téléphone ne contient pas d'éléments métalliques.

Essayez également:

- retirer l'étui,
- appliquer une autre partie du téléphone sur la serrure,
- maintenir le téléphone immobile pendant quelques secondes,
- redémarrer l'application.

La serrure ne s'ouvre pas:

- Assurez-vous que la bonne serrure est sélectionnée dans l'application.
- Vérifiez que le NFC est activé.
- Maintenez le téléphone plus longtemps contre la surface de la serrure.
- Ne bougez pas le téléphone pendant la communication.
- Retirez l'étui du téléphone.
- Essayez un autre point de contact du téléphone.

Si le problème persiste, utilisez la clé Master conformément à la procédure d'ouverture d'urgence.

La communication est interrompue

- Ne retirez pas le téléphone pendant l'opération.
- Repositionnez le téléphone.
- Maintenez l'appareil immobile.
- Fermez et redémarrez l'application.
- Vérifiez qu'aucune autre application n'utilise simultanément le NFC.

Informations importantes

- La serrure ROXI-N NFC ne nécessite pas de batterie.
- L'énergie nécessaire au fonctionnement est transmise depuis le smartphone via NFC.
- La fonction NFC du téléphone doit être activée.
- L'utilisation nécessite l'application Hakner NFC.
- La serrure doit être utilisée uniquement conformément à sa destination.
- Il ne faut pas démonter la serrure ni intervenir dans sa construction.
- Le produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- La clé Master doit être conservée dans un endroit sûr.