



Nr katalogowy
009.000.044-0



1. Zmiana hasła w trybie publicznym.

1. ☹️ = 0|0|0|0
↓
5. 😊 = 1|6|8|8

1. ZAMKNIĘTY OTWARTY
Domyślne hasło: 0-0-0-0

2. 1. Tryb prywatny
2. Tryb publiczny
3. Reset kodu
Front zamka Tył zamka
Obróć pokrętkę do pozycji otwartej i ustaw przełącznik na tryb publiczny.

3. ZAMKNIĘTY 1|6|8|8 OTWARTY
Zmiana hasła gdy zamek jest otwarty.

4. ZAMKNIĘTY OTWARTY
Obróć pierścienie po zamknięciu drzwi, by ukryć kod otwarcia.

5. 1|6|8|8 = ✓
! Hasło można dowolnie zmieniać, gdy pokrętkę znajduje się w pozycji „OPEN”

2. Zmiana hasła w trybie prywatnym.

6. ☹️ = 1|6|8|8
↓
10. 😊 = 8|8|8|8

6. ZAMKNIĘTY 1|6|8|8 OTWARTY
Ustaw obecne hasło.

7. 1. Tryb prywatny
2. Tryb publiczny
3. Reset kodu
Front zamka Tył zamka
Obróć pokrętkę do pozycji otwartej i ustaw przełącznik na tryb publiczny.

8. 8|8|8|8 ZAMKNIĘTY OTWARTY

9. 1. Tryb prywatny
2. Tryb publiczny
3. Reset kodu
Front zamka Tył zamka
Obróć pokrętkę do pozycji zamkniętej i ustaw przełącznik na tryb prywatny.

10. 8|8|8|8 = ✓
! Hasło jest zmienione.

Uwaga! Ta operacja może być wykonana tylko przy otwartych drzwiach.

3. Odszukiwanie hasła za pomocą klucza Master.

11. ☹️ = ☁️ 3 5 7 9 6 4 7 0
↓ +
13. 😊 = ☁️ 8 8 8 8

11. 11.1 11.2
180°

12. Obróć kolejno wszystkie tarcze, aż zostaną unieruchomione.

13. 8|8|8|8
😊 = ☁️ 8 8 8 8 !

14. 14.1 14.2 14.3
180°

4. Odszukiwanie hasła za pomocą klucza awaryjnego.

15. 1. Tryb prywatny
2. Tryb publiczny
3. Reset kodu
Front zamka Tył zamka
! W trybie prywatnym, przy otwartym zamku odnalezienie kodu przy użyciu klucza jest niemożliwe.

16. ☹️ = ☁️ 3 5 7 9 6 4 7 0
↓ +
18. 😊 = ☁️ 8 8 8 8

16. Klucz awaryjny
Obróć kolejno wszystkie tarcze, aż zostaną unieruchomione.

17. Obróć kolejno wszystkie tarcze, aż zostaną unieruchomione.

18. 8|8|8|8
😊 = ☁️ 8 8 8 8 !

19. Klucz awaryjny

EG0389-1-20-10-2019