

Zastosowanie

Do schowków lub szuflad i drzwiczek meblowych – mechanizm i zaczep zamka jest niewidoczny. Zamek można odblokować za pomocą kart RFID/FOB.

Specyfikacja

Liczba trybów: 3

Wersja: prywatny/publiczny/biurowy

Zmiana kodu: tak

Odzyskiwanie kodu: tak

Klucz Master: tak, w formie karty

Układ: pionowy/poziomy-90/180 stopni

Zasilanie: 4 baterie AAA 1,5V

Liczba kart w zestawie: 2

Czytność względem frontów

Drewno: maksimum 38mm

Szkło: maksimum 38mm

Programowanie

Krok 1.: Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem:

- Otwórz pokrywkę z tyłu zamka.
- Umieść 4 baterie AAA.
- Zamknij pokrywkę.

Uruchamianie

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „reset” umiejscowiony z tyłu zamka.

Usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a pierwsze uruchomienie zostanie potwierdzone dwoma mignięciami zielonej diody.

Krok 2.: Skonfiguruj Kartę Managera/Zarządzającą

Zaprogramuj kartę Managera / Zarządzającą, aby odblokować możliwość konfiguracji zamka.

W tym celu:

- Wciśnij jednokrotnie przycisk nr 1 ulokowany z tyłu zamka.
- Gdy pojawi się miganie zielonej lampki, przyłóż kartę, którą zamierzasz zaprogramować jako Kartę Managera

Uwaga!

- **Karta Managerska uzyskuje swój status po zaprogramowaniu. Przed dokonaniem wyżej opisanej operacji nie zawiera ona danych.**
- **Bez powyższej karty podjęcie dalszych kroków nie będzie możliwe.**
- **Opisz lub oznacz kartę i ukryj przed osobami trzecimi.**
- **Do jednego zamka przypiszesz maksymalnie 20 Kart Zarządzających.**

Programowanie kilku kart Managerskich:

- Wciśnij jednokrotnie przycisk nr 1 ulokowany z tyłu zamka.
- Gdy pojawi się miganie zielonej lampki, przyłóż kartę, którą zamierzasz zaprogramować jako Kartę Managera
- Powtórz tę operację dla każdej karty osobno

Uwaga!

- **Nie przykładaj wielu kart w trakcie migania lampki. Kolejną rejestrację rozpocznij po zakończeniu pierwszej.**

Krok 3.: Wybierz tryb pracy zamka

1). Publiczny

Karty używane w tym trybie: Managerska, Użytkownika

Tryb publiczny to wariant przeznaczony dla jednorazowego użytkownika.

Programowanie karty następuje jednorazowo w chwili otwierania zamka, po przyłożeniu do czytnika.

Pamiętaj

Awaryjne otwieranie szafki odbywa się poprzez użycie Karty Managera.

2). Prywatny

Karty używane w tym trybie: Managerska, Użytkownika, Usuwajca.

Zamek działający w trybie prywatnym obsługuje wyłącznie karty, które zostały wcześniej do niego zaprogramowane. Otwieranie odbywa się po przytknięciu Karty Użytkownika.

Ryglowanie następuje automatycznie po zamknięciu oraz zgaszeniu diody informującej o zaszyfrowaniu. Tryb prywatny jest stosowany najczęściej w szafkach pracowniczych.



3). Biurowy

Karty używane w tym trybie: Managerska, Użytkownika, Usuwajca.

Tryb biurowy to wariant komercyjny. Do zamykania i otwierania zamka w trybie biurowym stosuje się tę samą Kartę Użytkownika.

Powyższa opcja uniemożliwia samoistne zaryglowanie szafki; w tym celu wymaga się potwierdzenia poprzez przyłożenie karty.

Krok 4.: Zaprogramuj wybrany tryb

1). Publiczny

- Wciśnij 3-krotnie przycisk „1”, który znajduje się z tyłu zamka.
- Gdy rozpocznie się miganie diody, przyłóż Kartę Managera.
- Usłyszysz jedno piknięcie, które stanowi potwierdzenie zakończenia operacji.

2). Prywatny

- Wciśnij 3-krotnie przycisk „1”, który znajduje się z tyłu zamka.
- Gdy rozpocznie się miganie diody, przyłóż Kartę Managera.
- Usłyszysz dwa piknięcia, które stanowią potwierdzenie zakończenia operacji.

3). Biurowy:

- Wciśnij 3-krotnie przycisk „1”, który znajduje się z tyłu zamka.
- Gdy rozpocznie się miganie diody, przyłóż Kartę Managera. Usłyszysz trzy piknięcia, które stanowią potwierdzenie zakończenia operacji.

Krok 5.: Zaprogramuj karty

- **Do jednego zamka przypiszesz maksymalnie 130 Kart wszystkich rodzajów.**

Karta Usuwajca

Karta Usuwajca usuwa wyłącznie wszystkie Karty Użytkowników.

Pamiętaj

Karta Usuwajca usuwa wszystkie zaprogramowane Karty Użytkowników.

Celem zaprogramowania:

- Wciśnij dwukrotnie przycisk nr 1.
- Gdy pojawi się miganie czerwonej lampki, przyłóż Kartę Zarządzającą, a następnie Kartę, którą chcesz zaprogramować jako usuwającą.
- Sygnałem pomyślnego zakończenia jest miganie zielonej diody.

Uwaga!

- **Do jednego zamka przypiszesz maksymalnie 10 Kart Usuwających.**

Karta Użytkownika

- Przyłóż Kartę Zarządzającą. Sygnał dźwiękowy i miganie zielonej diody stanowią potwierdzenie pomyślnej operacji.
- Użyj Karty Zarządzającej, a następnie przyłóż kartę, którą chcesz zaprogramować jako Kartę Użytkownika.
- Jeden ciągły sygnał i miganie zielonej diody stanowią potwierdzenie pomyślnej rejestracji.

Programowanie wielu Kart Użytkownika

- Przyłóż Kartę Zarządzającą. Sygnał dźwiękowy i miganie zielonej diody stanowią potwierdzenie pomyślnej operacji.
- Użyj Karty Zarządzającej, a następnie przyłóż kartę, którą chcesz zaprogramować jako Kartę Użytkownika.
- Jeden ciągły sygnał i miganie zielonej diody stanowią potwierdzenie pomyślnej rejestracji.
- Przyłóż kolejną Kartę do rejestracji, poczekaj na sygnał potwierdzający rejestrację.
- Powtarzaj proces dla każdej kolejnej Karty Użytkownika.

Uwaga!

- **W przypadku rejestracji kilku Kart Użytkownika wymaga się wyłącznie jednorazowego użycia Karty Zarządzającej – celem potwierdzenia na początkowym etapie programowania.**

Przywracanie do ustawień fabrycznych

- **Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk reset, który znajduje się z tyłu zamka.**
- **3 piknięcia i miganie stanowią sygnał potwierdzający pomyślne zakończenie operacji.**