

BEDIENUNGSANLEITUNG – DE

ROXI-N NFC SCHLOSS

009.000.251-2

1 Allgemeine Informationen

Vielen Dank für den Kauf des elektronischen Schlosses ROXI-N NFC.

Das ROXI-N NFC ist ein batterieloses Schloss. Das bedeutet, dass es keine Montage, kein Aufladen und keinen regelmäßigen Batteriewechsel erfordert.

Die für die Kommunikation und Bedienung des Schlosses benötigte Energie wird vom Smartphone über die NFC-Technologie übertragen.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Schlosses ist ein Smartphone erforderlich:

- > mit Android-Betriebssystem,
- > ausgestattet mit einem NFC-Modul,
- > mit aktivierter NFC-Funktion,
- > mit installierter Hakner NFC-App.

Vor der ersten Verwendung vorbereiten:

- > Android-Smartphone mit NFC-Modul,
- > installierte Hakner NFC-App,
- > aktive NFC-Funktion im Telefon,
- > korrekt montiertes ROXI-N NFC-Schloss,
- > Master-Schlüssel, der mit dem Schloss geliefert wurde.

Schloss-App
Hakner NFC für Android



2

Installation der Hakner NFC App

1. Öffnen Sie den Google Play Store.
2. Suchen Sie nach der App Hakner NFC.
3. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.
4. Starten Sie die App.
5. Akzeptieren Sie die erforderlichen Berechtigungen.
6. Prüfen Sie, ob die NFC-Funktion in den Telefoneinstellungen aktiviert ist.

HINWEIS:

Das Telefon muss mit einem funktionierenden NFC-Modul ausgestattet sein.
Ohne aktivierte NFC-Funktion kann das Schloss nicht mit Energie versorgt oder bedient werden.

3 PIN-Code ändern

Der werkseitige PIN-Code der App lautet:

123456

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den PIN-Code vor der ersten Nutzung des Schlosses zu ändern.

PIN-Code ändern

1. Starten Sie die Hakner NFC-App.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
3. Wählen Sie die Option „PIN ändern“.
4. Geben Sie den werkseitigen PIN-Code ein: 123456.
5. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein.
6. Bestätigen Sie die Änderung mit der Taste „OK“.

Wichtig:

Merken Sie sich den neuen PIN-Code und geben Sie ihn nicht an unbefugte Personen weiter.

4 Hinzufügen eines Schlosses zur App

Vor der ersten Verwendung muss das Schloss zur Hakner NFC-App hinzugefügt werden.

Hinzufügen eines Schlosses zur App

1. Starten Sie die Hakner NFC-App.
2. Wählen Sie die Option zum Hinzufügen eines neuen Schlosses.
3. Halten Sie das Telefon an die Vorderseite des Schlosses.
4. Halten Sie das Telefon ruhig in der Nähe des Schlosses.
5. Bewegen Sie das Telefon nicht, bis die Kommunikation abgeschlossen ist.
6. Nach erfolgreichem Abschluss wird das Schloss zur App hinzugefügt.

HINWEIS:

Die Position der NFC-Antenne variiert je nach Telefonmodell. Falls keine Verbindung hergestellt wird, bewegen Sie das Telefon vorsichtig über die Oberfläche des Schlosses.

5 Schloss schließen

Schloss schließen

1. Starten Sie die Hakner NFC-App.
2. Schließen Sie die Schranktür.
3. Stellen Sie den Drehmechanismus des Schlosses in die Schließposition entsprechend seiner Funktionsrichtung ein.
4. Wählen Sie in der App das Schloss aus, das geschlossen werden soll.
5. Halten Sie das Telefon an die Vorderseite des Schlosses.
6. Halten Sie das Telefon einige Sekunden ruhig.
7. Warten Sie, bis die Kommunikation abgeschlossen ist.
8. Prüfen Sie, ob Mechanismus und Riegel korrekt verriegelt sind.

HINWEIS:

Bewegen Sie das Telefon während der Durchführung des Vorgangs nicht weg.

6 Schloss öffnen

Schloss öffnen

1. Starten Sie die Hakner NFC-App.
2. Wählen Sie aus der Liste das Schloss aus, das geöffnet werden soll.
3. Halten Sie das Telefon an die Vorderseite des Schlosses.
4. Halten Sie das Telefon für einige Sekunden ruhig.
5. Nach erfolgreicher Kommunikation wird der Mechanismus entsperrt.
6. Drehen Sie den Drehknopf und öffnen Sie die Schranktür.

7 Verwaltung des Schlosses in der App

Mit der Hakner NFC-App können die für das Modell ROXI-N NFC verfügbaren Funktionen ausgeführt werden, insbesondere:

- Hinzufügen eines Schlosses zur App,
- Entfernen eines Schlosses aus der App,
- Ändern des PIN-Codes.

Der Funktionsumfang kann je nach aktueller Version der App variieren.

8 Entfernen des Schlosses aus der App

Entfernen des Schlosses aus der App:

1. Starten Sie die Hakner NFC-App.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie die Option „Schloss entfernen“.
4. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein.
5. Bestätigen Sie die Operation mit „OK“.
6. Das Schloss wird aus der App auf dem Smartphone entfernt.

HINWEIS:

Nach dem Entfernen des Schlosses kann die erneute Nutzung erfordern, dass es wieder zur App hinzugefügt wird.

9 Wichtige Nutzungshinweise

- Halten Sie das Telefon während der Kommunikation möglichst nah an die mittlere Position des Schlosses.
- Entfernen Sie das Telefon nicht, bevor der Vorgang abgeschlossen ist.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen mit dem Telefon.
- Etuis mit Metallelementen können die NFC-Funktion beeinträchtigen.
- Falls Probleme auftreten, entfernen Sie das Etui und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass NFC aktiviert ist.
- Die Position der NFC-Antenne hängt vom Telefonmodell ab.
- Falls nötig, legen Sie den oberen, mittleren oder unteren Bereich des Telefons an das Schloss an.
- Das Schloss ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
- Das Schloss darf nicht eigenständig zerlegt oder manipuliert werden.

10 Notöffnung des Schlosses

Falls das Schloss nicht mit dem Telefon geöffnet werden kann, kann der mitgelieferte Master-Schlüssel verwendet werden.

Notöffnung des Schlosses

1. Lösen Sie die zwei Schrauben an der Unterseite des Schlossgehäuses.
2. Entfernen Sie vorsichtig die untere Abdeckung.
3. Unter der Abdeckung befindet sich eine Öffnung für den mechanischen Schlüssel.
4. Setzen Sie den mit dem Schloss gelieferten Master-Schlüssel ein.
5. Öffnen Sie den Schließmechanismus.
6. Nach Abschluss der Operation bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben fest

WICHTIG:

Der Master-Schlüssel muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, der für unbefugte Personen nicht zugänglich ist. Der Master-Schlüssel setzt die Einstellungen nicht zurück, sondern öffnet lediglich das Schloss.

11 Fehlerbehebung

Telefon erkennt das Schloss nicht

Prüfen Sie, ob:

- NFC aktiviert ist,
- das Telefon NFC unterstützt,
- Sie die Hakner NFC-App verwenden,
- die App geöffnet ist,
- sich das Telefon ausreichend nah am Schloss befindet,
- das Telefoncase keine Metallelemente enthält.

Versuchen Sie außerdem:

- die Hülle zu entfernen,
- einen anderen Bereich des Telefons an das Schloss zu halten,
- das Telefon einige Sekunden ruhig zu halten,
- die App neu zu starten.

Schloss öffnet nicht:

- Stellen Sie sicher, dass in der App das richtige Schloss ausgewählt wurde.
- Prüfen Sie, ob NFC aktiviert ist.
- Halten Sie das Telefon länger an die Schlossoberfläche.
- Bewegen Sie das Telefon während der Kommunikation nicht.
- Entfernen Sie die Telefonhülle.
- Versuchen Sie eine andere Position am Schloss.

Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie den Master-Schlüssel gemäß der Notöffnungsanleitung.

Kommunikation wird unterbrochen

- Entfernen Sie das Telefon nicht während des Vorgangs.
- Legen Sie das Telefon erneut an.
- Halten Sie das Gerät ruhig.
- Schließen und starten Sie die App erneut.
- Prüfen Sie, ob andere Apps gleichzeitig NFC verwenden.

Wichtige Informationen

- Das ROXI-N NFC Schloss benötigt keine Batterien.
- Die für den Betrieb benötigte Energie wird vom Smartphone über NFC übertragen.
- Die NFC-Funktion im Telefon muss aktiviert sein.
- Zur Bedienung ist die Hakner NFC-App erforderlich.
- Das Schloss darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Das Schloss darf nicht demontiert oder konstruktiv verändert werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
- Der Master-Schlüssel muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.